

SOUČÁSTI UZEMNĚNÍ OBJEKTU

<u>FeZn ø10mm/ZB</u>	●	ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ - DRÁT FeZn ø10mm, v základových pasech zcela v betonu
<u>FeZn ø10mm/PVC</u>	●	UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD - DRÁT FeZn ø10mm s ochranným PVC povlakem
SR	●	SPOJOVACÍ SVORKA PRO UZEMŇOVACÍ VODIČE V BETONU
ST	●	SVORKA NA POTRUBÍ S NEREZOVOU PÁSKOU (přizemnění dešťového svodu na dolním konci) - vývod zemnicího vodiče FeZn ø10mm/PVC délky 1m nad povrch terénu
EP	○	UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD HLAVNÍ OCHRANNÉ PŘÍPOJNICE - vývod zemnicího vodiče FeZn ø10mm/PVC do nástěnné krabice EP
		NAVAZUJÍCÍ SVOD JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU (připojení zkušební svorkou) + ČÍSELNÉ OZNAČENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (označovací štítek)
(rezerva)		REZERVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍVOD pro alternativní uzemnění hromosvodu nebo dešťového svodu - uložení drátu FeZn ø10mm/PVC délky 1m pod povrchem země

...x KOPOFLEX 50

☐ RP

12

PŘÍPRAVA PROSTUPU OHEBNÝCH CHRÁŇČEK ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ

- VNĚJŠÍ VYÚSTĚNÍ MIN. 0,7m POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU
- VNITŘNÍ VYÚSTĚNÍ Z PODLAHY V NICE POD DOMOVNÍ ROZVODNICÍ

ODKAZ POPISU PROSTUPU ZÁKLADŮ (pro vstup kabelů viz výkres elektroinstalace)

